



Reservdelslista sprängsskiss			<b>escowa</b>	11 ES1188 Styr cylinder För Kompensator Flux Duo
Tappkran Flux Duo RF				12 ES1198 O-Ring Till Ställskruv Flux Duo
ES1329	2024-02-21			13 ES1335 Låshylsa Till Flödesinställning Flux Duo
v1.95	A3	F. Friberg		14 ES1187 Pinne Till Flödesinställning Flux Duo
1	ES1330 Kranhus Flux Duo RF			15 ES1336 Insexskruv 1,5mm Till Flödesinställning Flux Duo
2	ES1941 Utloppspip RF Till Flux Duo/Quix			16 ES1008 Låsring Till Tappkran Flux Duo/Quix
3	ES1353 Pistong Flux Duo v2			17 ES1901 O-Ring Bakre 1,9 x 20,5 Tappkran Quix/Flux
4	ES1195 O-Ring Konisk Till Flux Duo			18 ES7074 Handtag Still Till Flux/Quix (standard)
5	ES1332 Tätbricka mot pistong Flux Duo			19 ES7075 Handtag Sparkling Till Flux/Quix (standard)
6	ES1334 Skruv mot pistong Flux Duo			20 ES1903 O-Ring Till Kompensator 2,7 x 20,5 Quix/Flux
7	ES1197 Plastring Till Handtag Flux Duo		21 ES1942 O-Ring Till Utloppspip RF Flux/Quix	
8	ES1191 Insexskruv 3mm Till Flux Duo		22 ES1944 Utloppspip RF till Flux Duo/Quix komplett	
9	ES1192 Fjäder Främre Till Flux Duo		23 ES1921 Hävarm Flux Duo RF	
10	ES1196 O-Ring Handtag Flux Duo		24 ES1348 Kontramutter handtag	
			25 ES1337 Teflondistans Antifoam Tappkran Flux Duo	
			26 ES1347 Mutter handtag Flux Duo	
			27 ES1355 Utloppspip RF böjd till Flux Duo	